

## Dette bør du ha med i skogen:

- ▶ Ekstra sagkjede (som er filt)
- ▶ Ekstra sverd (ikke førsteprioritet)
- ▶ Ekstra fileutstyr (rund- og flatfil)
- ▶ Mal til filing
- ▶ Ekstra startsnor
- ▶ Kombinøkkel
- ▶ Torxnøkkel til dekslene (ikke ødelegg sporet med andre nøkler)
- ▶ Før hadde skogsarbeideren alltid med ekstra tennplugg, men den byttes praktisk talt aldri lenger (kan ha noe med nye typer drivstoff å gjøre).



*Hver tann har et kromlag øverst. Det er tynt som et sigarettpapir.*